

ご使用前に必ずお読みください。

【注意】

- 本品は工芸用です。食べられません。食品の流し込みは絶対にしないでください。
- 口の中には絶対入れないでください。
- 顔などの型取り(ライフマスク成型)は呼吸困難となる危険があるので注意するとともに、リスクを考慮して本品の使用を検討してください。
- 小さいお子様が使用するときは、必ず大人の方と一緒に使用してください。
- 故障や破損の恐れがあるので、高価なものや大切なものの型取りはしないでください。
- 衣類が汚れる可能性があります。汚れても構わない服装で作業をしてください。
- 手や顔に付着した場合は、水またはぬるま湯でよく洗ってください。
- 皮膚過敏症の方は、本品に直接触れないでください。
- 粉じんによる影響があるため、使用時はマスクを着用してください。
- 使用後の「かたと〜る」は可燃ごみとして処理してください。直接排水管に流すと詰まりの原因になります。

【使用上の注意】

- 本品や石こうを混ぜるときの容器はきれいなものを使用してください。不純物の混入により硬化不良の原因になります。
- 本品の使用期限は未開封の状態で約2年です。
- 本品で成型した型は時間の経過とともに脱水し収縮します。成型後はなるべく早く石こうの流し込みを行ってください。
- 原型が、石こう彫刻・木材・複雑な凹凸があるもの場合には、離型剤・油性クリームなどを塗ってください。一度硬化した「かたと〜る」に、新たに「かたと〜る」を練って流し込んでも「かたと〜る」どうしはくっつきません。
- 石こう以外の材料の流し込みは硬化不良となり成型できない場合があるのではありません。特に、加熱に伴って硬化する材料の流し込みは危険です。
- 石こうの完成品は、風通しの良い場所で充分に乾燥してください。
- カッターを使用する場合は取り扱いに注意してください。

水の使用量(標準使用量)

「かたと〜る」100g に対し、水 400cc

混練して得られる
硬化体の容積(目安) **0.4L (400cm³)**

水量を増やした場合

- 型強度が下がり硬化時間が遅くなります。
- 容積は増えます。

水量を減らした場合

- 型強度は上がり硬化時間が早くなります。
- 容積は減ります。

初期硬化時間

水温 **23℃** の場合 **10分±30秒**

水温・気温が高い場合、硬化時間が早くなります。
水温・気温が低い場合、硬化時間が遅くなります。

【成分】

アルギン酸カリウム・アルギン酸ナトリウム・ケイソウ土・
硫酸カルシウム・流動パラフィン・炭酸カルシウム・着色材



吉野石膏販売株式会社

本社：〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目8番3号
TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577
大阪営業所：〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号
TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255
福岡営業所：〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号-A
TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113

<http://www.yoshino-gypsum-sales.com>

水と練るだけ
立体模型の製作・精密に模様を転写
立体型取り材

かたと〜る



本品には石こうは付属しておりません。別途お買い求めください。
本品は工芸用です。食品の流し込みはしないでください。



吉野石膏販売株式会社

